

Ostajan Opas



Nereus Oy

Ylinenkatu 16, PL 36, 23501 Uusikaupunki

Puh. (02) 842 5200, faksi (02) 841 6099

toimisto@nereus.fi



Lämpimiä lattiaita vuodesta 1989

Tässä tiivis tietopaketti niistä asioista, joista ostajan pitää huolehtia ennen vesikiertoisen lattialämmityksen asentamista ja asennuksen aikana.

Yksilöllinen suunnittelu

Jokainen lattialämmityskohde suunnitellaan tarkasti ja yksilöllisesti Nereus-laskentaohjelmalla. Suunnittelussa huomioidaan aina todelliset lämmöntarpeet, joissa on suuria vaihteluita rakennuksen eri osissa.

Suunnittelua varten tarvittavat tiedot käydään läpi jo tarjousvaiheessa:

- Pohjakuvat (1:50) mieluiten sähköisessä muodossa
- Lattian rakennekuvat ja -tyypit
- Julkisivukuvat ja ikkunoiden koot
- Leikkauskuvat, jos rakennuksessa on tasoeroja
- Tiedot ilmastoinnista, lattiämateriaaleista ja märkätilojen toteutuksesta

Lattialämmitysjärjestelmä suunnitellaan aina lopullisiin pohjakuviin ja mahdollisista muutossuunnitelmista joudutaan veloittamaan erikseen.

Luotettava toimitus

Nereus-lattialämmitysjärjestelmän toimitukseen sisältyvät suunnitelman mukaan: jakotukit, PE-Xc-lämmitysputki, putkiohjauskaaret, putkikiinnikkeet, huonetermostaatit (230 V) ja toimilaitteet.

Erillisen sopimuksen mukaan toimitetaan: reunanauha, syöttöputket ja -liittimet sekä jakokaapit ja jakotukin kiinnityskehikko.

Toimitukseen eivät kuulu: lämmönlähde, kiertovesipumppu, paisuntasäiliö, lämmönsäätöautomaatiikka, järjestelmän täyttö ja ilmaus eikä termostaattien tai toimilaitteiden asennus.

Valtuutettu asennus

Nereus-lattialämmitysjärjestelmän asentaa aina valtuutettu Nereus-asentaja. Sovi asennuksesta hänen kanssaan kymmenen päivää ennen haluttua asennusaikaa.

Lattialämmityksen asennus on ajankohtainen, kun lattia on eristetty ja raudoitusverkko paikoillaan. Useampikerroksisissa taloissa lattialämmitys asennetaan ennen laatan tai pintalaatan valua.

Varmista ennen asennusta, että:

- Väliseinien paikka on merkitty styroxiin tai lämpöeristeeseen
- Raudoitusverkko (#150 mm, lankavahvuus 4-5 mm) on paikoillaan, ruudut kohdakkain ja langat suorassa linjassa
- Syöttöputket ovat paikoillaan, jos ne on toimitettu etukäteen, tai urat syöttöputkia varten ovat valmiina styroxissa
- Reunanauha on asennettu
- Jakotukin kiinnityskehikko tai jakokaapin pohja on valmiina
- Tarvittavat läpiviennit on tehty

Huomaa, että asentaja joutuu laskuttamaan turhasta käynnistä ajan ja kilometrit, jos työmaa ei ole asennuskunnossa sovittuun aikaan. Myös lisätöistä ja niiden laskutuksesta on sovittava erikseen.

Huoltovapaa takuutuote

Käyttönoton yhteydessä Nereus-lattialämmitysjärjestelmälle tehdään perussäätö, minkä jälkeen se on huoltovapaa.